




Segway® HT
Fahranleitung
für die Modelle
der i-Serie und p-Serie

Lesen Sie vor der ersten Fahrt auf jeden Fall diese Fahranleitung!



Segway HT – so fahren Sie auf Nummer Sicher.

Segway Fahranleitung für die Modelle der i-Serie und p-Serie

Der Segway Human Transporter (HT) ist ein völlig neues und modernes Fortbewegungsmittel. Bevor Sie die erste Fahrt mit dem Segway HT antreten, lesen Sie die Fahranleitung für Ihr Segway HT Modell sorgfältig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an. Sollte das Sicherheitsvideo fehlen, wenden Sie sich an Ihren Segway-Händler. Eine Händlerliste finden Sie unter www.segway.com.



WARNUNG!

VERLETZUNGS- UND LEBENSGEFAHR!

Die Benutzung Ihres Segway HT kann durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze lebensgefährlich werden oder zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie daher vorher alle Vorschriften und Warnhinweise der Fahranleitung für Ihr Segway HT Modell sorgfältig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an.




Fahranleitung und Sicherheitsvideo sind aufeinander abgestimmt und sollten daher gemeinsam verwendet werden. Die Fahranleitung und das Sicherheitsvideo enthalten trotzdem eigene Informationen. Lesen Sie die Fahranleitung sorgfältig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an!



Diese Fahranleitung gilt für die Segway HT Modelle der i-Serie und p-Serie. Für den Segway HT der e-Serie gibt es bei Segway eigene Benutzerunterlagen.

Verletzungsrisiko

Der Segway HT ist ein Personen-Transportmittel mit patentierter Gleichgewichtstechnologie. Achten Sie immer auf die Sicherheitsrichtlinien, um Unfälle zu vermeiden. Die Gleichgewichtstechnologie schützt nicht vor Verletzungen! Die Benutzung Ihres Segway HT kann durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze zu Verletzungen führen. Sie sind für das Erlernen des Fahrens mit dem Segway HT selbst verantwortlich. Nur durch sicheres Fahren kann das Unfallrisiko auf ein Minimum reduziert werden. Diese Fahranleitung und das Sicherheitsvideo werden Sie dabei unterstützen.



Fahranleitung

Segway legt Ihre Sicherheit am Herzen. Deshalb wollen wir, dass Sie lernen, wie Sie mit Ihrem Segway HT sicher fahren.



Erinnern Sie sich noch daran, als Sie gelernt haben, Fahrrad zu fahren, Auto zu fahren oder Ski zu fahren? Wahrscheinlich hat Ihnen jemand dabei an einem sicheren Ort geholfen, und Sie sind zuerst langsam gefahren. Auf die gleiche Art und Weise sollten Sie beginnen, auf Ihrem Segway HT fahren zu lernen.




Wenn Sie alle Anleitungen und Warnungen in dieser Fahranleitung und im Sicherheitsvideo sorgfältig beachten, sollten Sie in der Lage sein, sich das Fahren mit dem Segway HT selbst beizubringen. Seien Sie allerdings stets vorsichtig! Wenn Sie sich das Fahren ohne vorheriges Lesen dieser Anleitung und ohne Ansehen des Videos beibringen, besteht ein erheblich höheres Verletzungsrisiko. **Bitte gehen Sie kein Risiko ein.**



Wie der Segway HT das Gleichgewicht hält ... und wann er zu kippen droht

Die Sensoren des Segway HT erkennen, wenn sich der Fahrer mit dem Segway HT nach vorn oder nach hinten lehnt. Die Räder des Segway HT erhalten dann sofort den Befehl, entsprechend vorwärts oder rückwärts zu rollen, damit das Gerät in aufrechter Position bleibt. Um mit Ihrem Segway HT vorwärts zu fahren, lehnen Sie sich nach vorne. Um anzuhalten richten Sie sich wieder auf, so dass Ihr Schwerpunkt mittig zwischen den Rädern liegt. Rückwärts fahren Sie, indem Sie sich nach hinten lehnen. Mit ein wenig Übung werden Sie schnell lernen, sich vorwärts und rückwärts zu bewegen, Kurven zu fahren und anzuhalten. Vermeiden Sie beim Fahren auf jeden Fall abrupte Manöver. Zu schnelles Starten und Anhalten ist gefährlich, kann zu Kontrollverlust über das Gerät führen sowie Unfälle und Stürze verursachen.

Trotz seiner Gleichgewichtssteuerung kann der Segway HT – ähnlich wie ein Mensch – rutschen, den Halt verlieren und umkippen. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sollten Sie Gefahrensituationen vermeiden.



Rutschen/den Halt verlieren

Verlust von Bodenhaftung führt zu Stürzen.
Die Reifen des Segway HT müssen fest am Boden haften, damit das Gerät aufrecht bleibt!



Vermeiden Sie glatte Oberflächen.

Ein Mensch kann auf Eis oder anderen glatten Flächen ausrutschen, weil seine Schuhe keinen Halt finden. Genauso kann der Segway HT rutschen. Wenn ein Reifen die Bodenhaftung verliert, kann es zu Gleichgewichtsverlust und Sturz des Segway HT samt Fahrer kommen. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen glatte Oberflächen wie Eis, nasse Böden, feuchtes Gras und alle anderen Flächen, auf denen Sie auch beim Laufen ausrutschen könnten. Denken Sie auch daran, dass nasse, seifige oder verölzte Reifen auf allen Flächen den Halt verlieren und wegrutschen können. Seien Sie daher extrem vorsichtig!

Vermeiden Sie, über lose Gegenstände zu fahren.

Ein Mensch kann ausrutschen, wenn er auf einen Zweig, ein Kabel oder einen anderen losen Gegenstand, wie zum Beispiel kleine Kieselsteinchen tritt. Genauso kann auch der Segway HT rutschen. Fahren Sie aus Sicherheitsgründen nicht über lockere oder bewegliche Gegenstände.



Vermeiden Sie steile Abhänge.

Ein Mensch rutscht auf einem steilen Abhang leichter aus, weil er dafür mehr Halt am Boden braucht. Genauso ist es auch beim Segway HT. Auf steilen Abhängen ist die Gefahr größer, dass das Gerät den Halt verliert und rutscht. Vermeiden Sie daher aus Sicherheitsgründen das Befahren steiler Abhänge (sowohl aufwärts als auch abwärts).

Den Halt verlieren

Dreht sich ein Rad nicht mehr, besteht die Gefahr, dass der Segway HT das Gleichgewicht verliert.



Vermeiden Sie Schlaglöcher, Kantsteine, Stufen und andere Hindernisse.

Ein Mensch stolpert, wenn er unerwartet mit dem Fuß gegen ein Hindernis stößt, in ein Schlagloch tritt oder unverhofft an einen Kantstein kommt. Dabei lehnt er sich nach vorn, um einen normalen Schritt zu tun, aber das Hindernis, das Schlagloch oder der Kantstein führen zum Stolpern. Auf genau die gleiche Weise kann auch der Segway HT den Halt verlieren. Wenn ein Rad des Segway HT durch ein auf dem Weg liegendes Hindernis blockiert wird, der Segway HT in ein Schlagloch rutscht oder von einem Kantstein oder einer Stufe abgleitet, kann er unter Umständen nicht mehr in aufrechter Position bleiben. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät samt Fahrer stürzen könnte. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen das Fahren durch Schlaglöcher, gegen Mauern, über andere Hindernisse, Kantsteine oder Stufen.

Fahren Sie über keine Oberflächen oder Objekte, auf die der Segway HT aufsetzen könnte.

Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Gelände ändert.

Beim Wechsel von einem Gelände zum anderen – zum Beispiel vom Gehweg auf Gras, beim Fahren über Schwellen oder Unebenheiten – müssen Sie extrem vorsichtig sein. Jeder Geländewechsel stellt ein potentiell Hindernis dar.

Sorgen Sie für ständige Bodenhaftung der beiden Räder.

Beide Räder müssen stets Bodenkontakt haben, damit der Segway HT genug Halt besitzt. Bei Fahrten über unebenes Gelände müssen Sie äußerst vorsichtig sein und genau darauf achten, dass beide Räder auf dem Boden bleiben. Wenn ein Rad nicht mehr den Boden berührt, verliert es seinen Halt und Sie können stürzen.




Umkippen

Der Segway HT besitzt eine Gleichgewichtssteuerung für Vor- und Rückwärtsbewegungen, nicht jedoch zu den Seiten!


Mit „Umkippen“ sind deshalb seitliche Stürze gemeint. Menschen fallen normalerweise nicht um, weil sie sich zur Seite lehnen, um das Gleichgewicht zu behalten. Stellen Sie sich vor, Sie laufen quer zu einem Hang. Sie lehnen sich zur Bergseite, um im Gleichgewicht zu bleiben. Oder stellen Sie sich vor, Sie laufen schnell um eine Ecke. Dann legen Sie sich in die Kurve. Würden Sie sich nicht zur Bergseite oder seitlich in die Kurve legen, würden Sie die Balance verlieren und umfallen.

Legen Sie sich in Kurven hinein und lehnen Sie sich zur Bergseite.

Beim Fahren mit dem Segway HT müssen Sie ebenso handeln. Der Fahrer allein ist verantwortlich für das seitliche Gleichgewicht. Er hält dies, indem er sich während der Fahrt quer zum Hang (oder wenn ein Rad höher als das andere ist) zur Bergseite lehnt und sich in einer Kurve in die Seite legt. Hält der Fahrer die seitliche Balance nicht, kippt der Segway HT und kann zusammen mit dem Fahrer umfallen. Deshalb müssen Sie sich immer in die Kurven legen, steile Hänge vermeiden und sich bei allen Steigungen stets bergauf lehnen.




Segway HT – Sicherheitsfunktionen... erkennen und reagieren



Geschwindigkeitsbegrenzer

Wenn der Segway HT den Lenker zurückdrückt, verlangsamen Sie die Fahrt!

Merke: Der Segway HT drückt den Lenker zurück, um die Fahrt zu verlangsamen. Wie schnell der Segway HT den Lenker zurückdrückt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Fahrstil, dem Gelände, der Nutzlast, dem Schlüssel, mit dem der Segway HT gestartet wurde, dem Akku-Ladezustand sowie anderen Faktoren (siehe Bedienungsanleitung). Wenn Sie abhängig von diesen Faktoren die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erreicht haben, bewegt sich der Lenker des Segway HT auf Sie zu, um so das Tempo zu reduzieren. Das ist der so genannte Geschwindigkeitsbegrenzer.



Merke: Wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer den Lenker auf Sie zu bewegt, lehnen Sie sich nicht länger nach vorn und verringern Sie das Tempo.

Lassen Sie immer einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Lenker. Ein zu geringer Abstand kann zu Kontrollverlust, Zusammenstoßen, Stürzen und Verletzungen führen.



Sicherheitswarnung beim Fahren


Sollte der Segway HT rütteln und ein brummendes (ratterndes) Geräusch von sich geben, verlangsamen Sie die Fahrt sofort. Sollte das Rütteln und brummende Geräusch anhalten, halten Sie an und steigen Sie vorsichtig ab.

Merke: Wenn Sie Gefahr laufen, zu stürzen, rüttelt der Lenker, und der Segway HT gibt ein brummendes Geräusch von sich. Das ist die so genannte Sicherheitswarnung. Diese Sicherheitswarnung wird ausgelöst, wenn Sie zu schnell rückwärts fahren oder wenn Sie dem Segway HT zuviel Leistung abverlangen. Das kann zum Beispiel beim Befahren von steilen Hängen oder unebenem Gelände der Fall sein, oder wenn Sie gegen ein Hindernis fahren, zu stark beschleunigen oder zu schnell das Tempo verlangsamen.

Die Sicherheitswarnung tritt auch dann auf, wenn Ihre Akkus zu niedrig oder zu kalt sind, zu häufig benutzt oder nur schlecht gewartet wurden.

Weitere Informationen zur Sicherheitswarnung (während der Fahrt aber auch im Stillstand) finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Merke: Wenn die Sicherheitswarnung während der Fahrt einsetzt, verlangsamen Sie das Tempo sofort. Bleiben Sie bei anhaltender Sicherheitswarnung sofort stehen und steigen Sie vorsichtig ab.



Sicherheitsabschaltung

Sollte der Segway HT langsamer werden, der Lenker rütteln, ein brummendes Geräusch und ein Piepen von sich geben und das Display rot blinken, müssen Sie anhalten und absteigen.

Merke: Tritt ein Fehler in einem der redundanten Subsysteme des Segway HT auf (siehe entsprechende Liste in der Bedienungsanleitung), verringert der Segway HT automatisch seine Geschwindigkeit, brummt und piept, der Lenker rüttelt und das Display blinkt rot. Das ist die so genannte Sicherheitsabschaltung.

Merke: Sobald die Sicherheitsabschaltung startet, bleiben Ihnen noch rund zehn Sekunden, um den Segway HT kontrolliert anzuhalten und sicher abzusteigen. Nach etwa zehn Sekunden schaltet sich das Gleichgewichtssystem des Segway HT ab. Dann müssen Sie mit beiden Füßen auf dem Boden stehen.

Während einer Sicherheitsabschaltung können sich der Segway HT und sein Gleichgewichtssystem sofort abschalten, wenn Sie das Gerät zu stark nach hinten neigen und es anhalten oder nur noch sehr langsam bewegen. Bei einer Sicherheitsabschaltung sollten Sie daher so schnell wie möglich anhalten und absteigen. Sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an und machen Sie sich mit den akustischen Warngeräuschen und dem Ablauf der Sicherheitsabschaltung vertraut.

Die Sicherheitsabschaltung wird auch dann ausgelöst, wenn der Akku fast leer ist. In diesem Fall meldet der Segway HT kurz vorher diesen Ladezustand des Akkus. Im Display erscheint als Symbol ein „rotes unglückliches Gesicht“, die Geschwindigkeit des Segway HT wird reduziert und der Segway HT fängt an zu piepen. Halten Sie den Segway HT kontrolliert an und steigen Sie vollständig ab, bevor die Sicherheitsabschaltung einsetzt.

Solange der Akku Ihres Segway HT leer ist oder aufgrund eines leeren Ladezustands die Sicherheitsabschaltung erfolgte, darf der Segway HT auf keinen Fall neu gestartet werden. Der Segway HT hat dann nicht genug Leistung, um Sie im Gleichgewicht zu halten, insbesondere wenn Sie auf einmal viel Leistung verlangen. Sollten Sie trotz leerem Ladezustand neu starten und weiterfahren, riskieren Sie einen Sturz. Außerdem können Sie damit die Akkus beschädigen, was zu einer kürzeren Akku-Lebensdauer und -Kapazität führt.

Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung die Abschnitte über den Akku-Ladezustand und die im Display angezeigten Symbole.

Ihre erste Fahrt


Ein- und Ausschalten und Aktivieren des Gleichgewichts-Modus

Sind Sie bereit für Ihre erste Fahrt? Dann befolgen Sie die folgende Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge:




Lesen Sie auf jeden Fall vorher diese Fahranleitung vollständig durch und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an.

1. Versichern Sie sich, dass Ihr Segway HT so zusammengebaut und aufgeladen ist, wie in der beiliegenden Montage-Anleitung beschrieben.




2. Wählen Sie für Ihre erste Fahrt einen geeigneten Ort aus. Sie können den Segway HT drinnen oder im Freien ausprobieren. Allerdings sollte der Bereich mindestens 4 x 4 m groß und frei von jeglichen Hindernissen sein. Die Oberfläche sollte flach und eben sein und einen guten Halt bieten. Probieren Sie den Segway HT auf keinen Fall in der Nähe von Fahrrädern, Motorrädern, Haustieren oder in der Gegenwart von Kleinkindern oder anderen Ablenkungen aus.




3. Bitten Sie einen Freund, Ihnen bei Ihrer ersten Fahrt zu helfen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie einen Freund bitten, Ihnen bei Ihrer ersten Fahrt zu helfen. Ihr Freund sollte mit der Bedienungsanleitung vertraut sein; so können Sie sich ganz auf das Gerät und dessen Bedienung konzentrieren. Starten Sie Ihre erste Fahrt ohne Hilfestellung durch einen Freund, gehen Sie ein höheres Verletzungsrisiko ein und werden vermutlich weitaus weniger Spaß bei Ihrer ersten Fahrt haben.




Bitten Sie Ihren Freund, die Anweisungen vorzulesen, während Sie fahren lernen.




4. Setzen Sie Ihren Helm auf.
5. Falls Ihr Segway HT einen Parkständer besitzt, klappen Sie diesen zuerst ein.




6. Schieben Sie den Segway HT in die Mitte des von Ihnen ausgewählten Bereichs.



Über Ellbogenhöhe







7. Stellen Sie den Lenker auf Ihre Höhe ein. Lösen Sie den Höheneinstellring, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Verstellen Sie die Lenker-Höhe bis der Lenker knapp über Ihrem Ellbogen ist (hierzu stehen Sie mit beiden Beinen auf dem Boden). Ziehen Sie den Höheneinstellring fest. Die richtige Lenker-Höhe spielt für die Sicherheit und den Fahrkomfort eine wichtige Rolle.




8. Machen Sie sich mit den folgenden Lenker-Elementen vertraut: Lenkgriff, Modus-Schalter, Schloss und Display.

9. Machen Sie sich mit den wichtigsten Symbolen vertraut, die im Display erscheinen können:

Wichtigste Display-Symbole Übersicht

Fahren	
	
Volle Leistung verfügbar (Gleichgewichts-Modus)	Eingeschränkte Leistung (Gleichgewichts-Modus)
Nicht fahren!	
	
(Folge-Modus)	Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung.



10. Drücken Sie den Anfänger-Schlüssel leicht in das Schloss. Beim Einschalten des Segway HT sollten Sie einen Ton hören. Wenn der Ton erfolgt, ziehen Sie den Schlüssel ab. Dann erscheint folgende Display-Meldung:




NOCH NICHT AUFSTEIGEN! IHR SEGWAY HT IST EINGESCHALTET, ABER NOCH NICHT STARTBEREIT.

Achtung: Wird nicht innerhalb von etwa 60 Sekunden in den „Gleichgewichts-Modus“ (weiter unten beschrieben) gewechselt, schaltet sich Ihr Segway HT automatisch ab.

11. Ziehen Sie den Schlüssel ab.





Startprobleme?
Lesen Sie das Kapitel
„Fehlerbehebung“ in der
Bedienungsanleitung.





12. Vor Ihrer ersten Fahrt sollten Sie das Ausschalten des Segway HT üben. Zum Ausschalten drücken Sie zwei Sekunden lang den Modus-Schalter im Lenker, bis das Display ein orangefarbenes „schlafendes Gesicht“ zeigt. Der Segway HT schaltet sich dann aus.

13. Nachdem Sie das Ausschalten geübt haben, starten Sie den Segway HT erneut mit dem Anfänger-Schlüssel. Im Display erscheint folgende Anzeige:



14. Stellen Sie sich ein Stück hinter den Segway HT. Halten Sie den Lenker so, dass sich die Plattform parallel zum Boden befindet. Drücken Sie kurz (drücken und wieder loslassen) den Modus-Schalter. Nach Drücken des Schalters sollten Sie einen Ton hören und ein grünes „lächelndes Gesicht“ im Display sehen. Das grüne Gesicht bedeutet, dass sich der Segway HT im Gleichgewichts-Modus befindet und fahrbereit ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Segway HT im Gleichgewichts-Modus befindet. Bewegen Sie dazu den Lenker langsam vor und zurück. Achten Sie darauf, dass sich die Räder bewegen. Steigen Sie niemals auf den Segway HT auf, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass er sich im Gleichgewichts-Modus befindet. Das erkennen Sie folgendermaßen: Im Display muss ein grünes, lächelndes Gesicht gezeigt werden und die Räder müssen auf die Lenker-Bewegung reagieren.





Um den Segway HT im Gleichgewichts-Modus zu halten, muss die Plattform immer parallel zum Boden ausgerichtet sein. Bewegen Sie den Lenker so, dass sich die Plattform in der Waagerechten befindet. Drücken Sie dann kurz den Modus-Schalter.

⚠️ WARNUNG!

Lesen Sie sich vor dem Aufsteigen die Schritte 1 bis 15 durch.




1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Segway HT im Gleichgewichts-Modus befindet.



2. Bitten Sie Ihren Freund, sich Ihnen gegenüber vor den Segway HT zu stellen und den Lenker und die Lenkstange mit beiden Händen fest zu umfassen. Ihr Freund sollte darauf vorbereitet sein, den Segway HT festzuhalten, damit sich dieser nicht bewegt.



Auf- und Absteigen

▼ = Körpergewicht



3. Steigen Sie jetzt auf den Segway HT auf.
- a) Die Handgriffe locker umfassen. Achtung! Drehen Sie auf keinen Fall den Lenkgriff.
 - b) Achten Sie darauf, dass die Plattform in der Waagerechten bleibt, während Sie einen Fuß auf die Plattform setzen.
 - c) Heben Sie den anderen Fuß langsam nur knapp über den Boden und stellen Sie ihn wieder auf die Erde.
 - d) Üben Sie so lange das langsame Anheben und Zurücksetzen Ihres Fußes, bis Sie ihn anheben können, ohne dass sich der Segway HT vor oder zurück bewegt.
 - e) Halten Sie Ihren Kopf möglichst aufrecht und blicken Sie nach vorn.
 - f) Wenn Sie Ihren Fuß anheben können, ohne dass sich der Segway HT bewegt, setzen Sie ihn langsam auf die Plattform. Achtung! Beim ersten Aufsteigen kann man unfreiwillig ins Schwanken geraten. Bleiben Sie ruhig und locker.
 - g) Blicken Sie nach vorn.
 - h) Fühlen Sie sich nicht sicher, steigen Sie vom Segway HT wieder ab: Setzen Sie zuerst den einen, dann den anderen Fuß auf den Boden.


Absteigen



4. Machen Sie eine Pause, bevor Sie erneut aufsteigen. Wenn Sie sicher auf dem Segway HT stehen können und Ihr Freund den Segway HT nicht mehr halten muss, lassen Sie ihn um etwa eine Armeslänge zurücktreten. Ihr Freund sollte dennoch für etwaige Hilfestellung (wie z. B. Greifen des Lenkers) bereit stehen. Versuchen Sie still zu stehen und zu spüren, wie der Segway HT das Gleichgewicht hält. Achtung: Beim Nachvornelehnen fährt Ihr Segway HT vorwärts, beim Zurücklehnen, rollt er rückwärts. Um auf der Stelle zu stehen, stellen Sie sich aufrecht genau in die Mitte zwischen die beiden Räder.
5. Wenn Sie sich mit dem Stillstehen auf dem Segway HT vertraut gemacht haben, üben Sie das Absteigen.
 - a) Achten Sie darauf, dass sich der Segway HT nicht bewegt.
 - b) Lassen Sie Ihren Freund sicherheitshalber den Lenker halten.

- c) Nehmen Sie Ihre linke Hand vom Lenkgriff.
- d) Halten Sie die Plattform in der Waagerechten. Steigen Sie nach hinten vom Segway HT ab, erst mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß. Halten Sie den Lenker dabei so, dass die Plattform weiterhin waagrecht ist. Wird die Plattform bewegt, während der Segway HT sich im Gleichgewichtsmodus befindet, besteht Unfallgefahr: Der Segway HT kann sich selbsttätig in Bewegung setzen und dadurch Sie oder andere Menschen verletzen oder Sachschäden verursachen.

6. Lassen Sie den Segway HT nicht los, wenn er sich im Gleichgewichts-Modus befindet. Halten Sie nach dem Absteigen weiterhin den Lenker fest, bis Sie in den Folge-Modus (siehe Seite 24) geschaltet oder den Segway HT abgestellt haben. Wenn Sie den Segway HT loslassen, während dieser sich noch im Gleichgewichts-Modus befindet, besteht Unfallgefahr: Der Segway HT kann sich selbsttätig in Bewegung setzen und dadurch Sie oder andere Menschen verletzen oder Sachschäden verursachen.



Mein Segway HT vibriert!


Situation 1

Haben Sie den Segway HT losgelassen?
Das Vibrieren ist eine Sicherheitswarnung.
Achten Sie darauf, dass Ihr Segway HT
niemals fährt, wenn Sie nicht auf der
Plattform stehen.

Situation 2

Haben Sie Ihren Segway HT eine gewisse
Strecke lang gezogen oder geschoben?
Achten Sie darauf, dass sich der
Segway HT beim Ziehen oder Schieben
nicht im Gleichgewichts-Modus befindet.


7. Üben Sie nochmals mit der Hilfe Ihres Freundes (der sich vielleicht auch nur zur Hilfestellung bereithält) das Aufsteigen wie zuvor beschrieben. Vergewissern Sie sich vor dem Aufsteigen, dass im Display das grüne lächelnde Gesicht angezeigt wird und dass die Räder des Segway HT auf die Lenker-Bewegung reagieren.
8. Nach dem Aufsteigen lehnen Sie sich langsam nach vorn; der Segway HT rollt jetzt vorwärts. Zum Verlangsamen und Anhalten bringen Sie sich wieder in zentrale Position. Wiederholen Sie das einige Male. Denken Sie daran: Je weiter Sie sich nach vorn lehnen, desto schneller fährt Ihr Segway HT.




9. Lehnen Sie sich langsam zurück; Ihr Segway HT rollt rückwärts. Zum Verlangsamen und Anhalten bringen Sie sich wieder in zentrale Position. Wiederholen Sie das einige Male.

Fahren Sie generell nicht rückwärts, außer einigen Schritten zum Rangieren. Wenden Sie stattdessen und fahren Sie vorwärts. Der Unterschied zwischen dem Rückwärtsrangieren und dem Rückwärtsfahren ist vergleichbar damit, ob Sie einen Schritt zurücktreten oder rückwärts laufen. Führen Sie nur dann ein Rückwärtsmanöver durch, wenn Sie eine Tür öffnen oder einem Hindernis ausweichen müssen.

10. Üben Sie das Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Fahren Sie mit den Rädern nicht gegen Wände oder andere Hindernisse. Sie können sonst die Kontrolle verlieren und stürzen.




11. Üben Sie jetzt das Wenden auf der Stelle. Zum Wenden auf der Stelle drehen Sie den Lenkgriff vorsichtig und gleichmäßig nach rechts. Der Segway HT wendet dann auf der Stelle (360°-Wendung). Wiederholen Sie das Wendemanöver, diesmal nach links. Üben Sie das in jeder Richtung einige Male.




12. Nachdem Sie sich mit dem Vorwärts- und Rückwärtsfahren und dem Wenden auf der Stelle vertraut gemacht haben, fahren Sie vorwärts und drehen Sie den Lenkgriff langsam und gleichmäßig. Beugen Sie etwas die Knie und lehnen Sie sich in die Kurve. Fahren Sie in jeder Richtung ein paar Mal im Kreis.

13. Nachdem Sie in jeder Richtung ein paar Mal im Kreis gefahren sind, üben Sie das Anhalten durch Gewichtsverlagerung. Fahren Sie vorwärts und verlagern Sie Ihr Gewicht dann leicht nach hinten, um den Segway HT anzuhalten. Nachdem Sie angehalten haben, verlagern Sie Ihr Gewicht zentral zwischen beide Räder, um auf der Stelle zu stehen. Wenn Sie sich weiter zurücklehnen, rollen Sie rückwärts. Üben Sie, indem Sie an einem bestimmten Punkt gezielt sanft anhalten. Bleiben Sie dann auf der Stelle stehen. Vermeiden Sie abruptes Anhalten und glatte Oberflächen. Durch plötzliches Anhalten – insbesondere auf glatten Oberflächen – können die Räder des Segway HT den Halt verlieren und Sie können stürzen.



14. Nachdem Sie das Anhalten ein paar Mal geübt haben, fahren Sie in die Mitte Ihres Übungsbereichs. Halten Sie an und steigen Sie ab. Befolgen Sie die vorher beschriebene Anleitung zum Absteigen und lassen Sie dabei keinen Schritt aus.

Lehnen Sie sich beim Absteigen von der Plattform nicht zurück und ziehen Sie den Lenker nicht an sich heran, sonst rollt der Segway HT in Sie hinein. Halten Sie weiterhin den Lenker fest. Lassen Sie den Lenker erst los, wenn Sie den Segway HT abgeschaltet haben. Sie müssen zuvor vollkommen abgestiegen sein (mit einem Fuß nach dem anderen), bevor Sie den Segway HT ausschalten können.




- 15.** Zum Ausschalten drücken Sie zwei Sekunden lang den Modus-Schalter, bis das Display ein orangefarbenes „schlafendes Gesicht“ zeigt. Das Display erlischt. Daran können Sie erkennen, dass der Segway HT jetzt vollständig ausgeschaltet ist.



Lassen Sie Ihren Segway HT niemals im Gleichgewichts-Modus, da das Gerät sonst weiterrollt bevor es sich ausschaltet. Der Segway HT rollt nicht weit, wenn Sie ihn nach dem Anhalten loslassen. Wenn Sie ihn jedoch bei einer beliebigen Geschwindigkeit loslassen, kann der Segway HT wesentlich weiter rollen und womöglich andere verletzen oder selbst beschädigt werden.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Fahrt! Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie schon für eine Fahrt auf dem Bürgersteig bereit sind – leider nein! Bevor Sie sich mit Ihrem Segway HT in die Öffentlichkeit wagen, müssen Sie 1) so lange üben, bis Sie den Segway HT genauso präzise steuern können als ob Sie gehen würden und 2) lernen, Situationen schnell zu erkennen und zu vermeiden, die zum Rutschen oder zu Stürzen führen könnten.

Fahrübungen




1. Bevor Sie mit dem Segway HT in der Öffentlichkeit fahren, müssen Sie das Fahren üben.
 - > Anfangs sollten Sie nur den Anfänger-Schlüssel verwenden und ausschließlich in Gelände fahren, das frei von Hindernissen und anderen Unwägbarkeiten ist.
 - > Üben Sie solange mit dem Anfänger-Schlüssel, bis Sie richtig gut aufsteigen, vorwärts, rückwärts und Kurven fahren, wenden und anhalten können – so als ob Sie gehen würden.
 - > Je mehr Fahrpraxis Sie haben, desto sicherer werden Sie in der Öffentlichkeit fahren.
2. Mit etwas Übung sollten Sie in der Lage sein, Zuhause einfach von einem Zimmer ins andere zu fahren. Auch sollten Sie enge, kurvige und gepflasterte Bürgersteige bewältigen können.
 - > Solange Sie noch nicht mit dieser Präzision fahren können, sollten Sie den Segway HT auf keinen Fall in der Nähe von Kindern, Fußgängern, Fahrzeugen, Fahrrädern oder anderen Hindernissen und potentiellen Gefahrenquellen benutzen. Auch sollten Sie ausschließlich mit dem Anfänger-Schlüssel fahren. In dem Moment, in dem Sie den Segway HT mit dem Anfänger-Schlüssel genauso präzise beherrschen, als ob Sie zu Fuß unterwegs wären, können Sie auch die anderen Schlüssel ausprobieren.
3. Ihre ersten Fahrten mit den anderen Schlüsseln sollten wie beim Lernen mit dem Anfänger-Schlüssel nur in sicheren Bereichen stattfinden.
 - > **Achtung! Machen Sie sich zuerst mit den schnelleren Drehgeschwindigkeiten der anderen Schlüssel vertraut. Seien Sie bei erstmaliger Benutzung einer dieser Schlüssel besonders vorsichtig und drehen Sie den Lenkgriff nur sehr langsam.**
 - > Nachdem Sie mit den anderen Schlüsseln (siehe auch „Verwendung des geeigneten Schlüssels“ auf Seite 26) an einem sicheren Ort geübt haben und mit dem Segway HT die gleiche Sicherheit wie beim normalen Gehen besitzen, können Sie langsam zu etwas schwierigeren Umgebungen übergehen.
 - > Fahren Sie nicht in der Nähe von Kindern, Fußgängern, Haustieren, Fahrzeugen, Fahrrädern oder anderen Hindernissen und potentiellen Gefahrenquellen. Üben Sie zuerst das Fahren in einem vergleichbaren Gelände ohne derartige potentielle Gefahrenquellen.


Körperhaltung – so fahren Sie richtig

Ihre Haltung und Ihr Stand spielen für das sichere Fahren eine wichtige Rolle:

- > Seien Sie stets aufmerksam und blicken Sie nach vorn. Durch aufmerksames Vorausschauen können Sie Hindernissen und rutschigen Oberflächen am besten ausweichen.
- > Halten Sie Beine und Arme locker und Ihre Knie und Ellbogen leicht gebeugt. So kann Ihr Körper Erschütterungen besser abfedern; der Segway HT bleibt stabil und unter Ihrer Kontrolle.
- > Halten Sie den Lenker mit lockerem, nicht zu festem Griff. In unebenem Gelände kann es zu seitlichen Bewegungen kommen; in diesem Fall halten Sie den Griff fester.
- > Lassen Sie einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Lenker. Lehnen Sie sich nicht über oder in den Lenker hinein. Dadurch steigt erheblich das Risiko eines Kontrollverlusts, von Zusammenstoßen oder Stürzen.
- > Achten Sie darauf, dass der Lenker auf die richtige Höhe eingestellt ist.
- > Lassen Sie Ihre Füße in der Mitte der Plattform.




Fahrtechniken



Vermeiden Sie es zu rutschen, den Halt zu verlieren und umzukippen

Jetzt, wo Sie fahren können, lesen Sie sich noch einmal die Abschnitte in dieser Anleitung zur Rutsch- und Sturzgefahr durch (auf den Seiten 7 und 8). Sie müssen lernen, rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, steile Hänge und andere Hindernisse zu erkennen und zu umfahren.



Kurven

Da schnelle Kurven gefährlich sein können, drehen Sie den Lenkgriff nur langsam. Legen Sie sich immer in die Kurve. Halten Sie den Lenkgriff locker und achten Sie sorgfältig darauf, ihn nicht unabsichtlich zu drehen. Verfeinern Sie Ihre Technik durch ständiges Üben!




Geländefunktionen

Bei genügend Fahrübung, können Sie mit dem Segway HT auch über unterschiedlichstes Gelände fahren, vorausgesetzt Sie vermeiden rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, steile Hänge und Hindernisse. Fahren Sie anfangs immer langsam über unvertrautes Gelände. Lehnen Sie sich zur Bergseite, wenn ein Rad höher als das andere liegt. Lassen Sie den Segway HT niemals – auch nicht für kurze Zeit – die Bodenhaftung verlieren. Der Segway HT besitzt in der Luft keinen Halt, so dass Sie beim Landen die Kontrolle verlieren könnten.



Folge-Modus

Wenn Sie Ihren Segway HT das erste Mal anschalten, wechselt er automatisch in den „Folge-Modus“ ohne Gleichgewichts-Funktion. Versuchen Sie nicht, Ihren Segway HT im Folge-Modus zu fahren. Verwenden Sie den Folge-Modus, wenn Sie den Segway HT schieben oder ziehen, um zum Beispiel rutschige Oberflächen, Hindernisse, Treppen oder steile Hänge zu umgehen; verwenden Sie diesen Modus auch bei sonstigen Bedingungen, die kein sicheres Fahren zulassen.




Befindet sich Ihr Segway HT im Folge-Modus, erscheint folgende Display-Anzeige:



Um vom Gleichgewichts-Modus in den Folge-Modus zu wechseln, steigen Sie zuerst ab und drücken Sie dann den Modus-Schalter. Überprüfen Sie im Display, ob sich der Segway HT im Folge-Modus befindet.



Folge-Modus



Wenn sich der Segway HT im Folge-Modus befindet, können Sie mit dem Lenkgriff die Räder antreiben. Dabei sollten Sie seitlich neben der Plattform stehen, damit Ihnen der Segway HT nicht gegen das Schienbein rollt.

Durch Drehen des Lenkgriffs bewegt sich der Segway HT nach hinten oder nach vorn. **Der Segway HT reagiert schnell auf Ihre Befehle. Drehen Sie daher den Griff nur sehr langsam.** Solange Sie mit der Bewegung des Segway HT im Folge-Modus noch nicht vertraut sind, sollten Sie immer seitlich neben dem Segway HT stehen, damit er Ihnen nicht gegen die Schienbeine rollen kann.

Üben Sie das Vor- und Zurückschieben des Segway HT, damit Sie ein Gefühl für den Folge-Modus entwickeln.


Wenn Sie sich mit dem Verhalten des Segway HT im Folge-Modus vertraut gemacht haben, können Sie sich vor den Segway HT stellen und die Lenkgriffe mit beiden Händen für noch mehr Kontrolle festhalten.

Im Folge-Modus schaltet sich der Segway HT nach etwa 60 Sekunden, in denen der Lenkgriff nicht für den Radantrieb getätigt wurde, ab. Nach dieser automatischen Abschaltung müssen Sie den Segway HT mit dem Schlüssel neu starten.

Halten Sie den Segway HT im Folge-Modus (selbst wenn der Segway HT ausgeschaltet ist) stets unter sich. Treppauf und bei Steigungen ziehen Sie den Segway HT hinter sich hoch. Treppab und bei Gefällen schieben Sie ihn vor sich her.

Verwendung des geeigneten Schlüssels

Zum Lieferumfang des Segway HT gehören vier Schlüssel: ein Anfänger-Schlüssel, ein Fortgeschrittenen-Schlüssel und zwei identische Experten-Schlüssel. Der Fortgeschrittenen-Schlüssel und die Experten-Schlüssel sind gesondert verpackt. Sie sollten diese Schlüssel nur dann verwenden, wenn Sie mit dem Anfänger-Schlüssel perfekt fahren können.




Höchstgeschwindigkeit und Drehgeschwindigkeit hängen davon ab, mit welchem Schlüssel der Segway HT gestartet wurde. Mit jedem Schlüssel können Sie so schnell fahren, wie es die maximale Höchstgeschwindigkeit für Vorwärtsfahrten des jeweiligen Schlüssels erlaubt.


Das Fahren mit dem Fortgeschrittenen- und Experten-Schlüssel unterscheidet sich vom Fahren mit dem Anfänger-Schlüssel.

Wenn Sie den Fortgeschrittenen- oder Experten-Schlüssel verwenden, müssen Sie sich zuerst mit dem schnelleren Ansprechverhalten bei Kurvenfahrten vertraut machen.


Denken Sie daran: Drehen Sie den Lenkgriff vorsichtig und lehnen Sie sich immer in die Kurve. Sie brauchen einige Übung, um sich an dieses schnellere Ansprechverhalten zu gewöhnen. Viel Spaß beim Üben!



Der Anfänger-Schlüssel ist für alle unerfahrenen Fahrer geeignet.



Die Fortgeschrittenen- und Experten-Schlüssel sind für erfahrene Fahrer gedacht.





Regeln für eine sichere Fahrt

Das einzigartige Gleichgewichtssystem des Segway HT und seine einfache Bedienung können auch zum leichtsinnigen Fahren verleiten. Wenn Sie die Gleichgewichtsfunktion des Segway HT bis an ihre Grenzen austesten – zum Beispiel durch Fahren über Hindernisse, oder durch unebenes Gelände, über rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, starke Steigungen oder Gefälle –, können Sie schnell die Kontrolle über das Gerät verlieren. Zusammenstöße, Stürze und Verletzungen können die Folge sein. Um das Verletzungsrisiko zu begrenzen, befolgen Sie alle Anleitungen und Warnungen in dieser Fahranleitung. Ganz ausgeschlossen werden kann ein Verletzungsrisiko jedoch niemals. Bei jeder Fahrt beachten Sie daher folgenden Regeln:

1. Lesen Sie diese Anleitung und sehen Sie sich das Sicherheitsvideo an.

Erlauben Sie keinem die Benutzung Ihres Segway HT, solange die- oder derjenige nicht diese Fahranleitung sorgfältig durchgelesen und sich das Sicherheitsvideo angesehen hat.

2. Tragen Sie einen Helm.

Tragen Sie bei jeder Fahrt mit Ihrem Segway HT einen richtig sitzenden Helm, der unter dem Kinn mit einem Riemen befestigt wird. Verwenden Sie einen zugelassenen Fahrrad- oder Skateboard-Helm, der Ihren Hinterkopf schützt. Abhängig von den Fahrbedingungen und Ihrer Fahrerfahrung tragen Sie zusätzliche Schutzkleidung wie Handschuhe, Augenschutz, Ellbogen- und Knieschützer. Tragen Sie festes und bequemes Schuhwerk, das Ihnen Halt gibt.

3. Behalten Sie unerfahrene Fahrer genau im Auge. Alle unerfahrenen Fahrer sollten mit dem Anfänger-Schlüssel beginnen.

Sie sind für die Sicherheit von unerfahrenen Fahrern verantwortlich. Ohne Ihre Hilfe, den Lenker zu halten, sollten Sie niemandem erlauben, das erste Mal auf den Segway HT aufzusteigen. Behalten Sie unerfahrene Fahrer so lange im Auge, bis diese mit dem Grundbetrieb des Segway HT vertraut sind. Erlauben Sie keinem unerfahrenen Fahrer die Benutzung Ihres Segway HT, solange nicht diese Fahranleitung sorgfältig durchgelesen und das Sicherheitsvideo angesehen wurde.


4. Vermeiden Sie rutschige Oberflächen, lose Gegenstände, steile Hänge und Hindernisse.

Sollten Sie eine rutschige Oberfläche, lose Gegenstände, einen steilen Anstieg, ein starkes Gefälle oder Hindernisse nicht umfahren können,

steigen Sie ab, wechseln Sie in den Folge-Modus und schieben Sie den Segway HT über den Gefahrenbereich. Achtung: Besondere Vorsicht gilt bei der Fahrt auf engen Plätzen oder in der Nähe von Hindernissen.

5. Vorsicht bei Steigungen und Gefällen.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Hinauf- und Hinunterfahren oder Überqueren von Hängen. Fahren Sie am Besten nicht über steile Hänge, Treppen oder Neigungen mit losen Gegenständen oder rutschigen Oberflächen. Steigen Sie stattdessen ab, wechseln Sie in den Folge-Modus und schieben Sie den Segway HT vor sich her. Sollten Sie dennoch bergauf, bergab oder quer zum Hang fahren müssen, lehnen Sie sich in die Steigung, um das Gleichgewicht zu halten.



6. Sie sind größer als Sie denken.

Wenn Sie auf dem Segway HT stehen (und einen Helm tragen), müssen Sie besonders bei der Fahrt durch Türen sowie in der Nähe von Eingängen, Torbögen, Ästen, Schildern und anderen Hindernissen in Kopfhöhe vorsichtig sein.

7. Aufgepasst bei Kurven!

Fahren Sie Kurven stets langsam und vorsichtig. Lehnen Sie sich in die Kurve. Schnelle Kurvenfahrten können zum Kontrollverlust und zu Stürzen führen.

8. Gehen Sie kein Risiko ein.

Sollten Sie auf ein Gefälle, ein unebenes Gelände oder andere Geländeschwierigkeiten stoßen, mit denen Sie keine Erfahrung haben oder die zu Sicherheitsbedenken führen, gehen Sie kein Risiko ein. Steigen Sie besser ab und wechseln Sie in den Folge-Modus.



9. Keine Passagiere.

Der Segway HT ist für einen Fahrer ausgelegt. Fahren Sie niemals zu zweit und nehmen Sie niemanden mit. Tragen Sie bei der Fahrt niemals ein Kind auf dem Arm oder in einem Tragekorb.

10. Keine Kunststücke.

Führen Sie mit Ihrem Segway HT keine Tricks, Kunststücke oder Wettrennen durch.

11. Kein medizinisches Gerät.

Der Segway HT wurde nicht als medizinisches Gerät konzipiert, geprüft oder zugelassen. Sie müssen in der Lage sein, allein auf den Segway HT auf- und abzustiegen. Das entspricht in etwa den gleichen körperlichen Fähigkeiten, die zum Treppensteigen ohne fremde Hilfe und ohne Festhalten am Treppengeländer erforderlich sind. Sie müssen die Lenkung mit der linken Hand bedienen können.



12. Fahren Sie niemals Treppen hinauf oder hinunter.

Treppenfahrten, Fahrten über Rolltreppen und durch Drehtüren sind extrem gefährlich.

13. Steigen Sie nicht im Fahren von Ihrem Segway HT ab.

Halten Sie vor dem Absteigen immer zuerst an.

14. Beide Hände, beide Füße.

Bei der Fahrt müssen beide Hände die Lenkergriffe umfassen und beide Füße auf der Plattform stehen. Die Füße dürfen nicht über die Plattform nach vorn oder hinten hinausragen. Halten Sie während der Fahrt niemals einen Gegenstand in den Händen. Sollten Sie etwas transportieren müssen, verwenden Sie ein von Segway zugelassenes Zubehör oder einen gut sitzenden Rucksack.

15. Fahren Sie nicht im Dunkeln.

Fahren Sie mit dem Segway HT bei schlechten Sichtverhältnissen nicht ohne Licht. Für eine sichere Fahrt müssen Sie eine gute Sicht haben und auch für andere gut sichtbar sein.

16. Bleiben Sie locker.

Fahren Sie in einer entspannten Position, mit leicht gebeugten Knien und Ellbogen und aufrechter Kopfhaltung.

17. Seien Sie jederzeit bereit zum Anhalten.

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Annäherung an oder Überquerung von Kreuzungen, Einfahrten, Ecken, Gebäudeeingängen und ähnlichen Bereichen. Hier müssen Sie die Fahrt eventuell verlangsamen oder ganz absteigen, um Kraftfahrzeugen, Fahrradfahrern oder Fußgängern auszuweichen.

18. Seien Sie aufmerksam!

Wie bei jedem anderen Transportmittel müssen Sie stets in geistiger Alarmbereitschaft bleiben, damit Sie mit dem Segway HT immer sicher unterwegs sind. Benutzen Sie den Segway HT nicht, wenn Sie die hier beschriebenen Anleitungen und Warnungen nicht uneingeschränkt befolgen können. Fahren Sie niemals unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

19. Vermeiden Sie Ablenkungen.

Während der Fahrt dürfen Sie weder mit dem Handy telefonieren, Kopfhörer tragen noch anderweitig von der Umgebung abgelenkt werden.

20. Fahren Sie nicht rückwärts.

Fahren Sie generell nicht rückwärts, außer einigen Schritten zum Rangieren. Wenden Sie stattdessen und fahren Sie vorwärts. Der Unterschied zwischen dem Rückwärtsrangieren und dem Rückwärtsfahren ist vergleichbar damit, ob Sie einen Schritt zurücktreten oder rückwärts laufen. Führen Sie nur dann ein Rückwärtsmanöver durch, wenn Sie eine Tür öffnen oder einem Hindernis ausweichen müssen.

21. Starten Sie Ihren Segway HT niemals erneut, wenn der Akku leer ist oder die Sicherheitsabschaltung aufgrund eines leeren Akku-Stands durchgeführt wurde.

Sollten Sie dem Segway HT zu viel Leistung abverlangen, kann dies dazu führen, dass das Gerät Sie nicht im Gleichgewicht halten kann. Wenn Sie jetzt neu starten und weiterfahren, riskieren Sie einen Sturz. Außerdem können Sie damit die Akkus beschädigen, was zu einer kürzeren Akku-Lebensdauer und -Kapazität führt.




22. Starten Sie den Segway HT niemals im Gleichgewichts-Modus.

Starten Sie Ihren Segway HT niemals im Gleichgewichts-Modus, da das Gerät sonst weiterrollt, bevor es sich ausschaltet. Der Segway HT rollt nicht weit, wenn Sie ihn nach dem Anhalten loslassen. Wenn Sie ihn jedoch bei einer beliebigen Geschwindigkeit loslassen, kann der Segway HT wesentlich weiter rollen und womöglich andere verletzen oder selbst beschädigt werden.


23. Fahren auf der Straße.

Der Segway HT ist weder für die Fahrt auf Straßen ausgelegt noch wird dies empfohlen. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Überqueren von Kreuzungen sowie bei unvermeidlichen Fahrten auf der Straße, wenn es z. B. keinen Bürgersteig gibt. Halten Sie sich dabei soweit wie möglich vom Verkehr fern. Lassen Sie sich zum Überqueren von Straßen viel Zeit. Denken Sie daran: Der Geschwindigkeitsbegrenzer oder ein unvorhergesehenes Hindernis könnte Ihre Überquerung verzögern. Erkundigen Sie sich außerdem, ob das Fahren auf der Straße gesetzlich erlaubt ist.



24. Transportieren.

Falls irgendwie möglich, verwenden Sie zum Transport entweder ein von Segway zugelassenes Zubehör oder einen gut sitzenden Rucksack. Stellen Sie keine Gegenstände zum Transport oder sonstigen Zwecken auf die Plattform. Das Gesamtgewicht des Lenkers – einschließlich am Lenker hängende Taschen – darf 4,5 kg nicht überschreiten. (4,5 kg). Bei Überschreitung dieser Gewichtsbeschränkung, kann der Segway HT das Gleichgewicht nicht mehr vollständig halten und u. U. von allein beschleunigen. Sie riskieren dadurch Schäden und Verletzungen.



25. Halten Sie Abstand!

Lassen Sie einen gewissen Abstand zwischen sich und dem Lenker. Lehnen Sie sich nicht über oder in den Lenker hinein. Dadurch steigt erheblich das Risiko eines Kontrollverlusts, von Zusammenstoßen oder Stürzen.

Bitte sorgfältig durchlesen und befolgen

1. Gewichtsbeschränkungen.

Überschreiten Sie nie das in der Bedienungsanleitung genannte Höchstgewicht (für Fahrer und sämtliche sonstigen Lasten). Bei Überschreitung des Höchstgewichts, steigt das Risiko von Stürzen und Verletzungen. Außerdem können Sie damit den Segway HT beschädigen. Das Gewicht des Fahrers sollte nicht unter dem Mindestgewicht liegen, das in der Bedienungsanleitung genannt ist. Sollten Sie weniger als das Mindestgewicht wiegen, können Sie nicht sicher mit dem Segway HT fahren. Ihnen fehlt dann die Körpermasse, um Ihr Gewicht zum Anhalten des Geräts weit genug nach hinten (über die Mitte der Räder hinaus) zu verlagern. Diese Fähigkeit wird aber zum Verlangsamen und Anhalten – insbesondere bergab – gebraucht. Bei Fahrern, die weniger als das Mindestgewicht wiegen, wird zudem das Gleichgewichtssystem des Segway HT nicht richtig aktiviert.

2. Minderjährige Fahrer.


Für das Fahren mit dem Segway HT wird vorausgesetzt, dass alle Anleitungen in dieser Fahrenanleitung befolgt werden. Segway empfiehlt daher, Kindern die Benutzung Ihres Segway HT zu untersagen, es sei denn:
(a) Sie haben bereits das Fahren erlernt und sind mit der nötigen Sorgfalt sowie den Fertigkeiten gut vertraut, die für das sichere Fahren Voraussetzung sind, (b) Ihr Kind hat diese Anleitung vollständig durchgelesen und sich das gesamte Sicherheitsvideo angesehen, und (c) Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Kind das nötige Wissen, die Reife und die körperliche Fähigkeit besitzt, um sicher mit dem Segway HT zu fahren und dabei weder sich noch andere zu gefährden. Als allgemeine Richtlinie empfiehlt Segway ein Mindestalter von 16 Jahren für alle Fahrer.


3. Autsch!

Halten Sie Ihre Finger fern von drehenden Rädern und den Kunststoff-Schutzblechen.

4. Verladen und Anheben.

Verwenden Sie sichere, geeignete Techniken zum Verladen und Anheben. Schalten Sie den Segway HT vor dem Hochheben aus. Der Segway HT sollte am besten von zwei Personen angehoben werden, wobei beide mit einer Hand die Lenkstange halten (unter dem Höheneinstellring) und mit der anderen die Plattform. Heben Sie stets aus der Hocke, nicht aus dem Rücken. Heben Sie den Segway HT niemals an den Kunststoff-Schutzblechen oder Rädern an. Ihre Hände und Finger können dabei eingeklemmt und verletzt werden.





5. Kabel vor Wartungsarbeiten abziehen.

Ziehen Sie Ihren Segway HT aus der Steckdose, bevor Sie die Akkus entfernen oder einsetzen oder andere Wartungsarbeiten durchführen. Weitere Warnhinweise und Anleitungen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

6. Inspektion vor der Fahrt.


Überprüfen Sie Ihren Segway HT vor jeder Fahrt. Verwenden Sie ihn nicht, wenn ein Teil lose oder beschädigt ist. Ist dies der Fall lesen Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung.

7. Freihalten der Plattform.

Stellen Sie keine Gegenstände auf die Plattform. Der Segway HT könnte sich dadurch selbsttätig bewegen, wenn er im Gleichgewichts-Modus ist.

8. Nicht den Reifen vom Rad lösen!

Sie können Ihren Segway HT hierdurch beschädigen, so dass er nicht mehr sicher benutzt werden kann.



9. Nicht in Wasser eintauchen.

Tauchen Sie weder die Akkus noch die Plattform in Wasser ein. Reinigen Sie den Segway HT nicht mit einem Hochdruckreiniger. Ein Gartenschlauch mit geringem Druck, ein weiches Tuch und Wasser können Sie dagegen verwenden. Es darf kein Wasser in die Ladebuchse eindringen. Schließen Sie stets die Ladebuchse nach dem Aufladen.

10. Ladebuchse und Schloss trocknen.

Die Ladebuchse muss vollständig trocken sein, bevor Sie das Stromkabel einstecken. Sollte das Schloss nass sein, müssen Sie es vor dem Einschalten gründlich trocknen.

11. Nicht die Plattform öffnen!

Im Inneren gibt es keine Teile, die Sie selbst warten können. Beim Öffnen der Plattform besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags. Außerdem können Sie hierdurch Ihre Garantie verlieren und den Segway HT so beschädigen, dass dieser nicht mehr sicher benutzt werden kann.

12. Nicht das Getriebe öffnen!

Im Inneren gibt es keine Teile, die Sie selbst warten können. Sie können Ihren Segway HT hierdurch beschädigen, so dass er nicht mehr sicher benutzt werden kann.

13. Reifendruck prüfen.

Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck. Es zählt dabei der Reifendruck, der auf dem Radaufkleber steht, nicht die Angabe auf dem Reifen selbst. Bei höherem Reifendruck als auf dem Radaufkleber angegeben riskieren Sie einen Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze. Zu geringer Reifendruck kann die Reifen und das Rad beschädigen. Bei Fragen zum richtigen Reifendruck wenden Sie sich bitte an einen Segway-Händler. Eine Händlerliste finden Sie unter www.segway.com.

14. Verwenden Sie den Segway HT nicht in Gefahrenbereichen.

Der Segway HT ist nicht für den Einsatz in Gefahrenbereichen gemäß NFPA 70 (US-amerikanischer Code für Elektrogeräte) zugelassen. Als Gefahrenbereiche gelten Umgebungen mit Brand- oder Explosionsgefahr aufgrund entflammbarer Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten oder Fasern.

Die Segway HT Etikette...

Machen Sie einen Unterschied!

Ihr Verhalten, Ihre Einstellung und Ihr Auftreten beeinflussen die Zukunft von persönlichen Transportmitteln.

- > Seien Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf andere.
- > Fahren Sie stets mit vernünftiger Geschwindigkeit. Das ist für Sie und für alle in Ihrer Nähe am sichersten.
- > Seien Sie jederzeit zum Anhalten bereit.
- > Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger und lassen Sie ihnen immer den Vortritt.
- > Seien Sie vorsichtig, um Fußgänger nicht zu erschrecken. Machen Sie sich bei der Annäherung von hinten bemerkbar und verlangsamen Sie beim Überholen Ihr Tempo auf Schrittgeschwindigkeit. Überholen Sie möglichst immer links. Wenn Sie sich einem Fußgänger von vorn nähern, bleiben Sie rechts und verlangsamen die Geschwindigkeit, damit der Fußgänger nicht verunsichert wird.
- > Bei stark frequentierten Bürgersteigen verlangsamen Sie die Fahrt und passen die Geschwindigkeit an das Schrittempo der anderen an.
- > Überholen Sie nur, wenn genug Platz für ein sicheres Überholmanöver vorhanden ist. Schlängeln Sie sich nicht durch Passanten hindurch.
- > Sollten Sie mit anderen Segway HT Fahrern gemeinsam unterwegs sein, halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Achten Sie besonders auf Gefahrenquellen und Hindernisse. Fahren Sie nicht nebeneinander, es sei denn, es bleibt noch für Fußgänger genügend Platz.
- > Parken Sie Ihren Segway HT nicht so, dass dadurch der Bürgersteig blockiert wird.
- > Ihr Segway HT ist kein Spielzeug. Führen Sie keine Kunststücke oder sonstigen Tricks vor.
- > Überqueren Sie Straßen nur an ausgewiesenen Übergängen oder Ampeln. Überqueren Sie Straßen aufmerksam.
- > Fahren Sie nur dann auf der Straße, wenn es keinen Bürgersteig gibt oder wenn das Fahren auf dem Bürgersteig nicht gestattet ist.
- > Fahren Sie mit Ihrem Segway HT nicht auf Privatgelände (weder in Innen- noch in Außenräumen), wenn Sie nicht die ausdrückliche Genehmigung dafür haben.
- > Machen Sie sich mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut und halten Sie sich an diese.



Hinweise

Melden Sie alle Zwischenfälle

Wenn Sie oder ein anderer Benutzer Ihres Segway HT in einen Unfall verwickelt sind oder wenn sich Ihr Segway HT auf eine Weise verhält, die nicht von Ihnen beabsichtigt ist, wenden Sie sich bitte an einen Segway-Händler. Eine Händlerliste finden Sie unter www.segway.com.

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften!

In vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften für das Fahren mit dem Segway HT auf öffentlichen Straßen und Bürgersteigen. Neben anderen Anforderungen schreiben diese Gesetze und Vorschriften meistens auch das Mindestalter des Fahrers und Geschwindigkeitsbegrenzungen für das Fahren mit dem Segway HT vor. Auch das Tragen entsprechender Schutzkleidung kann verlangt werden. In einigen Ländern ist es sogar verboten, mit dem Segway HT auf öffentlichen Straßen und Bürgersteigen zu fahren. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden und machen Sie sich mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut.

Bedienungsanleitung und Website – zwei wertvolle Informationsquellen

Für Ihren Segway HT gibt es auch eine Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen. Neben vielen anderen wichtigen Themen wird dort die Bedeutung der Display-Meldungen, das Ablesen der Akku-Ladeleistung, das Aufladen des Akkus, die Wartung und die Behebung von Fehlern beschrieben. Die aktuellste Ausgabe aller Anleitungen finden Sie unter www.segway.com.

weiter. schneller. intelligenter.



www.segway.com

1783300005aa